

Notice - X'Press

NOTICE DE MONTAGE
Kit Xpress

1

Composition du kit

- joint pvc N° 5 x 2110
- joint pvc N° 1 x 2080
- joint-brosse 6mm N° 3 x 2080
- plâtres de fixation N° 4
- montant de réception N° 1 x 2105
- couvre-joint gauche N° 1 x 2105
- couvre-joint droit N° 1 x 2105
- traverse haute N° 1 x 2105
- Vis N° 8 3,5x20

Préparation des couvre-joints
Mesurez la hauteur entre le sol fini et le dessous du rail en aluminium.

2

Ajustez la longueur des montants en les recoupant à la hauteur souhaitée.

3

Ne pas découper les couvre-joints aux extrémités

3

Pose des couvre-joints
Insérez les supports réglables ainsi que le crochet de retenue dans le rail. Suspendez la porte, puis ajustez les supports et le crochet de retenue en fonction de l'alignement souhaité.

Cette étape est exclusivement destinée aux châssis de la version 95.

4

Emboîtez complètement les couvre-joints gauche et droit dans les profils du châssis. Assurez-vous que l'extrémité plate soit tournée vers le bas.

Verser le silicone dans la rainure.

Vérifier l'alignement, si nécessaire, ajustez-le avec le positionnement du montant de réception.

5

Mesurez la distance entre les couvre-joints afin de déterminer la largeur des traverses.

Découpez la traverse haute afin d'obtenir deux traverses aux dimensions appropriées.

Insérez les joints brosse dans les rainures des deux traverses.

6

Fixez les platines de fixation des traverses à l'aide de deux vis à bois TF 3,5x20 par platine.

Positionnez-vous le long du bord, en orientant la lettre E vers l'extérieur.

Faites glisser les couvre-joints gauche et droit sur chaque face du châssis, côté porte. Appuyez fermement pour garantir une bonne adhérence.

