

03/11/2025



Visuel non disponible

**FER A CHAPEAU CROSSE 95X25
HA12 CR1225X95**

Réf. : 183027

INFORMATIONS

L'armature chapeau croisé est destinée à être placée dans les zones d'appui d'une poutre ou d'une dalle en béton armé. Disposé de part et d'autre de l'axe d'un appui, le chapeau croisé est muni d'une crosse formant un angle à 90°, et recouvre l'about des poutrelles en périphérie.

DÉTAILS

- Barres croisées pour la reprise des efforts sur appuis
- Différents diamètres possibles
- Placés au dessus du treillis soudé
- Assurent la liaison avec les chaînages horizontaux
- Facilité de mise en place

CARACTÉRISTIQUES

Poids	1 kg
Donnée Carbone	0,59 kgCO ₂ eq / kg