

03/08/2025

FER A CHAPEAU CROSSE 25x125 CR102X125

Réf. : 607920



Visuel non disponible

INFORMATIONS

L'armature chapeau croisé est destinée à être placée dans les zones d'appui d'une poutre ou d'une dalle en béton armé. Disposé de part et d'autre de l'axe d'un appui, le chapeau croisé est muni d'une crosse formant un angle à 90°, et recouvre l'about des poutrelles en périphérie.

DÉTAILS

- Barres croisées pour la reprise des efforts sur appuis
- Différents diamètres possibles
- Placés au dessus du treillis soudé
- Assurent la liaison avec les chaînages horizontaux
- Facilité de mise en place

CARACTÉRISTIQUES

Poids 1.1 kg